



Kühlwasserbehälter

- Leitungswasser
- Kühlmittel
- Frostschutz

Kühlwasser muss stehen zwischen „minimal & maximal“
Achtung beim öffnen! Behälter muss kalt sein, sonst Verbrühungsgefahr!

Ölmesstab

Ölmesstab herausziehen, abwischen, reinstecken, herausziehen.
Motoröl muss zwischen „min. & max.“ stehen.



Wichtig vor dem prüfen: Motor muss einige Momente aus sein, Fahrzeug muss gerade stehen!

Bremsflüssigkeitsbehälter

Bremsflüssigkeit muss stehen zwischen „min. & max.“
Achtung: Wenn Bremsflüssigkeit unter „minimal“ nicht selber auffüllen, sondern Werkstatt aufsuchen!

Batterie

Sicherungskasten

Luftfilter

Scheibenwischwasser

- Leitungswasser
- Glasreiniger
- Frostschutz

Hier wird Motoröl nachgefüllt.
Welches Motoröl eingefüllt wird kann man in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs nachlesen.